








Teclas combinadas


Aprietén   para conmutar entre el Menu Principal y el Menu Servicio/Mantenimiento.

Aprietén   para conmutar entre afuera y adentro del menu Selección del idioma.

Aprietén   para aumentar la velocidad de bordado.

Aprietén   para disminuir la velocidad de bordado.

Aprietén   o sea  para mover la caja de las agujas manualmente (por ejemplo para un cambio de color).

Aprietén  y cualquier tecla con flecha para mover manualmente el bastidor.

Guía de Consulta Rápida









para la EMT 10T, la 10/4 y la 10/4T


Melco
Embroidery Systems

A Saurer Group Company

CONSULTA RÁPIDA PARA LA EMT 10T, LA 10/4 Y LA 10/4T

Seleccionar el tamaño del bastidor

1. Aprieten  hasta que la pantalla visualice: MENU OPCIONES.
2. Aprieten  o sea  para desarrollar la pantalla hasta el tamaño apropiado.
3. Aprieten  o sea  hasta que la pantalla visualice MENU FUNCION.
4. Aprieten  o sea  hasta que la pantalla visualice: IR AL CENTRO DEL BASTIDOR.
5. Aprieten .



Seleccionar una orientación


1. Aprieten  hasta que la pantalla visualice: MENU OPCIONES. Aprieten  o sea  hasta que la pantalla visualice OPCIÓN.
2. Aprieten  o sea  para desarrollar la pantalla hasta la orientación deseada. Aprieten .


Restablecer diseños

1. Aprieten  hasta que la pantalla visualice: MENU RESTABLECER (RESET MENU).
2. Aprieten . La pantalla visualizará: CANCELAR DISEÑO.
3. Aprieten . La pantalla visualizará: ***RESTABLECER***.






Cargar un Diseño (desde la Unidad Disco)

1. Aprieten  para visualizar el Menu Directorio.
2. Introduzcan el disquete con el diseño que tiene que ser cargado en la unidad disco, luego aprieten .









Repitan apretando  nuevamente.




12. Cuando está pronto para bordar, aprieten , luego aprietén .
13. Aprietén  para empezar el bordado.

Elevar la aguja























1. Aprietén  hasta que la pantalla visualice: MENU FUNCION.
2. Aprietén .
3. Aprietén ; la pantalla visualiza IR A CABEZA ARRIBA.
4. Aprietén ; la aguja será elevada.
5. Aprietén  para quitar el menu función.

Cancelar un diseño

1. Aprietén  hasta que la pantalla visualice: MENU DISEÑO.
2. Aprietén .
3. Aprietén  o bien  para desarrollar la pantalla hasta el archivo de diseño correcto.
4. Aprietén . La pantalla visualizará: ¿CANCELAR NOMBRE DE ARCHIVO?
5. Aprietén  para SI o bien  para NO.
6. Aprietén .

3. Aprietén  o sea  hasta que el nombre del diseño deseado es visualizado en la pantalla, luego aprietén .
- Cuando el diseño está cargado, la pantalla visualizará: MENU DISEÑO.

Realizar un Diseño

1. Aprietén  hasta que la pantalla visualice: MENU DISEÑO.
2. Aprietén .
3. Aprietén  o bien  para desarrollar la pantalla hasta el diseño que preferan, luego aprietén .
4. Aprietén  hasta que la pantalla visualice: MENU COLORES; aprietén  o bien  para seleccionar la secuencia.
 - Aprietén  o bien  para seleccionar el color.
 - Aprietén  o bien  para cancelar una secuencia.
 - Aprietén  o bien  para añadir una secuencia.
5. Aprietén . La pantalla visualizará: REALIZAR DISEÑO.
6. Aprietén . Primero la pantalla visualiza: <nombre de la máquina> PRONTO, luego muestra el nombre del diseño.
7. Aprietén  hasta que la pantalla visualice: MENU FUNCION.
8. Aprietén .
9. Aprietén  o sea  hasta que la pantalla visualice: MENU TRAZAR EL CONTORNO DEL DISEÑO.
10. Aprietén . Primero la pantalla visualiza: CALCULANDO, luego muestra el nombre del diseño.
11. Aprietén . Comienza la función de trazado.