

## Mantenimiento de la Texjet

Hay varios procedimientos de mantenimiento, cada uno con una frecuencia distinta: Diario, Fin de Semana, y Vacaciones.

### Mantenimiento Diario

Debe realizarse al final de la jornada de trabajo, antes de dejar la máquina parada hasta el día siguiente.

1. Apaga y desenchufa la impresora
2. Abre la cubierta superior
3. Pulsa la palanca púrpura para desplazar el cabezal de impresión fuera de la posición de aparcado.



4. Limpia la escobilla usando un bastoncillo de algodón impregnado con el líquido limpiador



5. Limpia el protector del cabezal usando un bastoncillo de algodón impregnado con el líquido limpiador



6. Limpia la tinta seca de la zona usando líquido limpiador



7. Llena de líquido limpiador el protector del cabezal.



8. Desplaza manualmente el cabezal sobre el protector, a la posición de aparcado.



9. Inicia un proceso de limpieza normal pulsando el botón menú durante 3 segundos.
10. Cuando finalice esta limpieza, abre de nuevo la cubierta superior.
11. Pulsa la palanca púrpura para desplazar el cabezal de impresión fuera de la posición de aparcado.



12. Llena de líquido limpiador el protector del cabezal.



13. Desplaza manualmente el cabezal sobre el protector, a la posición de aparcado.



14. Sube ambas palancas de los cartuchos de tinta mientras la impresora esté apagada.



## Fin de Semana

Se recomienda realizar este mantenimiento justo antes y después del fin de semana.

1. Realiza previamente un mantenimiento diario.



2. Retira y vacía el depósito de tinta residual.
3. Resetea el chip del depósito.



4. Rellena la tinta de los cartuchos que lo necesiten.
5. Agita todos los cartuchos de tinta blanca.
6. Resetea todos los cartuchos de tinta que lo requieran.
7. Imprime algo. Al menos en tamaño A4 y que use tinta blanca.



## Vacaciones

Se recomienda retirar las tintas de la impresora. En este proceso se producirán inevitablemente mas mermas de lo habitual en tintas y líquidos limpiadores.

1. Limpia bien todos los cartuchos de tinta. Déjalos llenos de una mezcla de agua destilada y líquido limpiador.
2. Realiza limpiezas fuertes hasta que veas todos los tubos muy transparentes, sin tinta.
3. Vacía los cartuchos de tinta y haz limpiezas fuertes hasta que los tubos se queden vacíos.
4. Apaga la impresora y desenchúfala. Desconecta también el cable de datos.
5. Retira los cartuchos y guárdalos en una bolsa de plástico.
6. Vacía el depósito de tintas y luego devuélvelo a su sitio en la impresora.
7. Haz una limpieza **Diaria** y una de **Fin de Semana**.

Atención: No olvides limpiar la tinta seca con bastoncillos de algodón bañados en líquido limpiador. Limpia el cabezal, la escobilla (wiper) y la alfombrilla. Al finalizar, llena de líquido limpiador el protector del cabezal, para que el cabezal se quede mojado permanentemente.

**NO DEJAR EL CABEZAL FUERA DE SU UBICACIÓN MAS DE 15 MINUTOS PARA EVITAR EL SECADO DE LA TINTA.**

## MENSUAL

-Hay que limpiar la cinta encoder del cabezal con un papel suave y con mucho cuidado para no sacarlo del sensor ni romperlo. (Si se sale del sensor la máquina mostrara el error 10004).



## COMO EFECTUAR UNA LIMPIEZA SENCILLA.

Para realizar una limpieza sencilla, basta con mantener pulsado el botón de menú durante 3 segundos.

## COMO EFECTUAR UNA LIMPIEZA PROFUNDA.

Para realizar una limpieza profunda, pulsamos el botón MENU, después pulsamos el cursor ^ cuatro veces, hasta que veamos en pantalla el mensaje MANTENIMIENTO, a continuación pulsamos la tecla MENU y de nuevo el cursor ^ dos veces hasta que se nos muestre en pantalla LIMPIEZA, pulsamos de nuevo MENU y saldrá el mensaje LIMPIEZA A FONDO con las opciones SI y NO, para confirmar la limpieza pulsamos el botón MENU.

DURANTE ESTE MODO DE LIMPIEZA SE REQUIERE LA SUBIDA Y BAJADA DE LAS PALANCAS DE TINTA DOS VECES.