

## **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS CARTUCHOS RELLENABLES**

Estos pasos son necesarios para el correcto funcionamiento de los cartuchos rellenables. El no llevar a cabo estos pasos, puede causar fallos en la impresora. El tipo de cartucho y la apariencia pueden variar de acuerdo al modelo de la impresora.

### **INSTALACIÓN DE CARTUCHOS RECARGABLES**

1. Rellene cada cartucho con aproximadamente 50 ml de solución de limpieza
2. Gire el cartucho varias veces hasta cubrirlo el interior de la superficie del cartucho
3. Vacíe el cartucho y enjuáguelo bien con agua
4. Vacíe el cartucho y deje secar durante toda una noche, con la entrada hacia abajo.
5. Limpie cada embudo con la solución de limpieza, enjuague con agua y seque con un paño libre de pelusa.
6. Cargue el cartucho con tintas y continúe utilizando la impresora como habitualmente lo hace.

### **MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CARTUCHO RELLENABLE**

**El mantenimiento preventivo de los cartuchos recargables debe realizarse cada seis meses para garantizar el rendimiento de la impresora.**

- 1. Para reducir al mínimo la pérdida de tinta, durante la impresión normal, ejecute el cartucho cerrado y tan limpio como le sea posible.**
- 2. Extraiga el cartucho de la impresora y quite la tinta restante enjuagando con agua.**
- 3. Realice los pasos del 1-6 del archivo "Procedimiento de vaciado de Epson 4450".**
- 4. Limpie y enjuague cada embudo antes y después de cada uso.**

**Nota:** Los cartuchos rellenables tienen garantía por un año después de la fecha de su instalación. Pasado un año, los cartuchos deben ser eliminados y reemplazados por otro.