

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS CARTUCHOS RELLENABLES

Estos pasos son necesarios para el correcto funcionamiento de los cartuchos rellenables. El no llevar a cabo estos pasos, puede causar fallos en la impresora. El tipo de cartucho y la apariencia pueden variar de acuerdo al modelo de la impresora.

INSTALACIÓN DE CARTUCHOS RECARGABLES

1. Rellene cada cartucho con aproximadamente 50 ml de solución de limpieza
2. Gire el cartucho varias veces hasta cubrirlo el interior de la superficie del cartucho
3. Vacíe el cartucho y enjuáguelo bien con agua
4. Vacíe el cartucho y deje secar durante toda una noche, con la entrada hacia abajo.
5. Limpie cada embudo con la solución de limpieza, enjuague con agua y seque con un paño libre de pelusa.
6. Cargue el cartucho con tintas y continúe utilizando la impresora como habitualmente lo hace.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CARTUCHO RELLENABLE

El mantenimiento preventivo de los cartuchos recargables debe realizarse cada seis meses para garantizar el rendimiento de la impresora.

- 1. Para reducir al mínimo la pérdida de tinta, durante la impresión normal, ejecute el cartucho cerrado y tan limpio como le sea posible.**
- 2. Extraiga el cartucho de la impresora y quite la tinta restante enjuagando con agua.**
- 3. Realice los pasos del 1-6 del archivo "Procedimiento de vaciado de Epson 4450".**
- 4. Limpie y enjuague cada embudo antes y después de cada uso.**

Nota: Los cartuchos rellenables tienen garantía por un año después de la fecha de su instalación. Pasado un año, los cartuchos deben ser eliminados y reemplazados por otro.