

Papel transfer Láser Forever Transparent para fondos claros



El **papel transfer Láser-Transparent** es especial para transferencias sobre **fondos blancos y colores claros**. Perfecto para la mayoría de impresoras láser con tecnología LED. **No deja ningún fondo** sobre la prenda transferida.

- Para transferir sobre textiles de **algodón y poliéster**.
- Te permite utilizar **imágenes vectoriales** sin dejar ningún fondo.
- Se depila solo.
- Tacto suave en la impresión.
- Gramaje: **135 g**
- Disponible en formatos **A4 y A3**, en packs de **10 hojas**.

Instrucciones de empleo.

Plazo de entrega: Indicado en cada producto

Nombre del producto	Precio	Cant.	Plazo entrega
Papel transfer Láser Forever Transparent para fondos claros A4 pack 10 hojas		<input type="text"/>	
Papel transfer Láser Forever Transparent para fondos claros A3 pack 10 hojas		<input type="text"/>	
Á			
Á			
Á			

MÁS VISTAS



Descripción

A continuación te indicamos los parámetros específicos para este tipo de papel transfer:

Configuración de la impresora:

- En papel pesado.
- Imagen en modo espejo.
- Alimentación manual.

Modo de empleo:

Prendas de algodón y diseño sin fondo/abierto:

1. Precalienta la plancha a **180°C** y haz un preplanchado de la camiseta durante **2 seg.**
2. Coloca el transfer impreso en contacto con la prenda y cierra la plancha a **baja** presión durante **15 seg. a 180°C.**
3. A continuación plancha durante **3-5 segundos**, presión **baja-media** y **180°C.**
4. Abre la plancha, **frota** el transfer con un paño y retira el papel sobrante después de **5 segundos.**
5. Fija el diseño colocando una **lámina de siliconado** sobre el diseño impreso y planchando a **180-200°C** durante **30 seg** a presión máxima (**5 bar**).

Prendas de algodón y un diseño fotográfico/cerrado:

1. Corta el diseño transfer con unas tijeras para eliminar el papel no impreso.
2. Ajusta y precalienta la plancha a 180°C y presión alta.

3. Realiza un pre-planchado de la prenda: **2 seg a 180°C**.
4. Coloca el transfer impreso en contacto con la prenda y plancha a presión alta (**4-5 bar**) a **180°C** durante **30 seg**.
5. Abre la plancha y retira el papel sobrante inmediatamente, pero con un movimiento lento.
6. No es necesario fijar el diseño con una lámina de siliconado.

Prendas de poliéster y diseño sin fondo/abierto:

1. Coloca el transfer impreso en contacto con la prenda y cierra la plancha a presión **media/alta** (4 bar) durante **10-15 seg. a 150°C**.
2. Abre la plancha, **frota** el transfer con un paño y retira el papel sobrante **inmediatamente**.
3. Fija el diseño colocando una **lámina de siliconado** sobre el diseño impreso y planchando a **150°C** durante **20 seg** a presión máxima (**5 bar**).

Prendas de poliéster y un diseño fotográfico/cerrado:

1. Corta el diseño transfer con unas tijeras para eliminar el papel no impreso.
2. Coloca el transfer impreso en contacto con la prenda y plancha a presión **alta (5 bar)** a **150°C** durante **30 seg**.
3. Abre la plancha y retira el papel sobrante **inmediatamente**, pero con un movimiento lento.
4. No es necesario fijar el diseño con una lámina de siliconado.

Lavado: 40°C. Después de cada lavado, cubre el diseño con papel protector y pláncalo de nuevo para realzar los colores.

Descarga en pdf las [instrucciones de los papeles transfer láser Forever Transparent para fondos claros](#).

Consejos:

- La tinta del tóner para diseños de color claro siempre debe ser superior al **70%**, porque en caso contrario sería difícil transferir colores claros a la prenda. En el caso de algunos diseños, será necesario **frotar** durante 10 o 15 segundos dependiendo de la cantidad de tóner y la plancha transfer.
- Coloca la prenda totalmente plana sobre la plancha, debes evitar botones y cremalleras que siempre quedarán fuera del plato de la plancha.
- El transfer ofrece mayor resistencia al lavado si incrementas la presión, la temperatura o el tiempo durante la aplicación.
- Es importante seguir estrictamente las indicaciones de tiempo respecto a cuándo retirar el papel después del planchado.
- Si hay zonas que no han quedado perfectamente "limpias", vuelve a planchar la prenda sin presión y colocando encima del diseño un papel normal al que se adherirán los restos no deseados de transfer.