

Manual de Instrucciones

1. Conecta el cable eléctrico y enciende la plancha.

2. Para programar la temp. pulsa "SET", y las flechas ▲/▼.

3. Para programar el tiempo, pulsa "SET", y las flechas ▲/▼.

4. Pulsa "SET" para finalizar el ajuste, después abre la plancha, coloca la prenda y pulsa el botón "Start" (Inicio)



5. Cuando escuches la señal Sonora, abre la plancha, saca la prenda, y retira el papel.

Realiza una pulsación larga de "RESET" para borrar el contador



Atención

Para conseguir un resultado óptimo, debes ajustar el tiempo y temperatura según las indicaciones del fabricante, pero siempre se recomienda realizar pruebas previas.

Problemas y soluciones

La máquina no se enciende

Es difícil ajustar el botón de presión

La plancha no calienta

Difícil de abrir

La alarma no suena

El conector eléctrico está suelto o el fusible roto

Añade un poco de aceite lubricante a la tuerca

Fallo en el controlador/ relé/ resistencia térmica

Ajusta el botón de presión en sentido contrario a las agujas del reloj

Problema en el controlador o el interruptor o el temporizador está roto



Al ser una plancha neumática es importante abrir el plato superior por completo antes de colocar el artículo sobre el plato inferior, porque cualquier corte en el suministro eléctrico o fallo en el compresor podría provocar el descenso inmediato del plato superior y atraparía las manos del operario.