

# XH-B2N

## Presse à chaud automatique

de 40x50 cm

---



## MODE D'EMPLOI DU BOÎTIER DE COMMANDE IT9300

### 01. Vue du boîtier de commande IT9300



### 02. P-1 : Réglage de la température

En utilisant les flèches  $\nabla/\Delta$  ajustez la température à la valeur souhaitée.  
Appuyez sur  pour confirmer.



### 03. P-2 : Réglage de la minuterie

En utilisant les flèches  $\nabla/\Delta$  ajustez le temps à la valeur souhaitée.  
Appuyez sur  pour confirmer.



### 04. P-3 : Sélectionner l'unité de température

En utilisant les flèches  $\nabla/\Delta$  choisissez l'unité de température désirée, en degrés Celsius [°C] ou Fahrenheit [°F].  
Appuyez sur  pour confirmer.



### 05. P-4 : Réglage de la pression

En utilisant les flèches  $\nabla/\Delta$  ajustez la pression à la valeur souhaitée.  
Appuyez sur  pour confirmer.



### 06. P-5 : Réglage du mode veille

En utilisant les flèches  $\nabla/\Delta$  définissez le temps d'activation du mode veille.  
Appuyez sur  pour confirmer.

