

## Instrucciones de carga de los cartuchos rellenables con chip reseteable para Epson WF7110



# BRILDOR

### CARGA INICIAL:

- Selecciona el cartucho vacío y retira la tapa de color del orificio de carga
- Carga la jeringa con la tinta adecuada.
- Introduce la aguja de la jeringa en el orificio de carga del cartucho e inyecta la tinta. **ATENCIÓN: debes recargar con cuidado para no dañar el interior del cartucho con la aguja.** Introduce solo la punta de la aguja. Cierra el orificio de llenado con el tapón de color.
- Quita el tapón transparente del extremo opuesto del cartucho, cuya finalidad es permitir el paso del aire para no dañar el cabezal de la impresora.
- Instala los cartuchos en la impresora

### CÓMO RECARGAR LOS CARTUCHOS:

- Los cuatro cartuchos deben utilizarse conjuntamente, aunque deberás rellenar y resetear cada cartucho individualmente cuando sea necesario.
- Cuando la impresora indique que cambies el cartucho vacío, quita el cartucho de la impresora, réllalo siguiendo estas instrucciones y vuelve a colocarlo. Con este procedimiento, la impresora reconocerá el cartucho como nuevo.
- Es importante saber que el cartucho **solo puede resetearse cuando la impresora deja de imprimir por falta de tinta** e indica que hay que cambiar los cartuchos. En los demás casos, por ejemplo cuando el LED parpadea o cuando la impresora advierte que el nivel de tinta es bajo, debe continuar imprimiendo hasta que la tinta se agote. Si la impresora sigue imprimiendo no debemos resetearla porque podría dañar el chip del cartucho.
- **No debes actualizar el controlador de la impresora ni el firmware** porque los chips podrían quedar dañados y la impresora no reconocería los cartuchos.

