

Papel Transfer Láser-Light Forever No Cut para fondos claros



Papel transfer Láser-Light Forever No Cut para fondos claros para usar en **impresoras láser Oki de tóner blanco**. La aplicación de tóner blanco bajo los colores permite un extraordinario resultado brillante en la ropa de color claro. Este transfer también funciona sobre prendas de color oscuro, aunque con unos resultados menos brillantes.

- Para transferir sobre textiles **blancos o de colores claros** o papel y cartón de **colores oscuros**.
- **No necesitas cortar el transfer** con la forma del diseño.
- Disponible en formatos **A4 y A3**

[Instrucciones de empleo](#)

Plazo de entrega: Indicado en cada producto

Nombre del producto	Precio	Cant.	Plazo entrega
Papel Transfer Láser-Light Forever No Cut para fondos claros A4 pack 10 hojas		<input type="text" value="0"/>	Disponible
Papel Transfer Láser-Light Forever No Cut para fondos claros A3 pack 10 hojas		<input type="text" value="0"/>	Disponible

MÁS VISTAS



Descripción

Parámetros específicos para este tipo de papel transfer sobre textiles:

Configuración de la impresora:

- Tipo de papel: **Etiqueta 1**
- Modo de impresión: en **espejo**, modo **CMYK**, Impresión a color, blanco activado
- Intensidad del tóner blanco (calibración en el menú de la impresora): **3**
- Alimentación: **Bandeja manual**

Modo de empleo con plancha automática:

1. Imprimir el diseño en el papel transfer
2. Coloca el transfer sobre el tejido.
3. Plancha a **180-200°C** durante **15 segundos** y presión media (**2-3 bar**)
4. Frota sobre el papel transfer con un paño durante 5-10 segundos y espera otros 5-10 segundos para retirar el papel.
5. Fija el diseño a **180-200°C** durante **30 segundos** a presión alta (**5 bar**) con papel siliconado.

Modo de empleo con plancha manual:

1. Imprimir el diseño en el papel transfer
2. Coloca el transfer sobre el tejido.
3. Plancha a **180-200°C** durante **30 segundos** y presión alta.
4. Frota sobre el papel transfer con un paño durante 5-10 segundos y retira el papel inmediatamente.
5. Fija el diseño a **180-200°C** durante **40 segundos** a presión alta con papel siliconado.

Recomendaciones:

- La prenda se debe colocar de modo que cualquier botón o el cuello estén fuera del plato.

- Si después de la transferencia observas un ligero fondo alrededor de la imagen, reduce ligeramente la presión de la plancha,
- Si el color blanco no se ha transferido por completo, incrementa la presión.
- Debido a que existen diferentes modelos de planchas o incluso las planchas del mismo modelo pueden presentar diferencias de calor y presión. Por ello dependiendo del calor y presión generados por tu plancha, la duración del planchado puede variar entre 10 0 15 segundos más.
- Lavado en lavadora hasta 30° con la prenda del revés.

Parámetros específicos para este tipo de papel transfer sobre papel o cartón:

Configuración de la impresora:

- Tipo de papel: **Lámina transparente** (Transparent foil)
- Modo de impresión: en **espejo**, modo **CMYK**, Impresión a color, blanco activado
- Intensidad del tóner blanco (calibración en el menú de la impresora): **3**
- Alimentación: **Bandeja manual**

Modo de empleo con plancha automática:

1. Imprimir el diseño en el papel transfer
2. Coloca el transfer sobre el papel o cartón.
3. Plancha a **180°C** durante **15 segundos** y presión media (**2-3 bar**).
4. Espera 5-10 segundos y retira el papel.

Modo de empleo con plancha manual:

1. Imprimir el diseño en el papel transfer
2. Coloca el transfer sobre el papel o cartón.
3. Plancha a **180°C** durante **30 segundos** y presión media.
4. Espera 5-10 segundos y retira el papel.

Descarga en pdf las [instrucciones de los papeles transfer Láser-Light Forever No Cut para fondos claros](#).