

XH-B5

Presse à chaud
pneumatique



MODE D'EMPLOI DE L'AFFICHAGE NUMÉRIQUE

01. Vue du panneau de commande IT940N.



02. P-1 : Sélectionner la température.

Appuyez sur "set" et ↑ ↓ pour sélectionner la température souhaitée.



03. P-2 : Sélectionner le temps de pressage.

Une fois, la température sélectionnée, appuyez sur "set" et sélectionnez le temps de pressage à l'aide de ↑ ↓ . Après l'avoir sélectionné, appuyez sur "set".



04. P-3 : Sélectionner le type de degré.

En appuyant sur ↑ ↓, vous pouvez choisir entre degrés Celsius et Fahrenheit.



05. P-4 : Mode d'arrêt automatique.

Les boutons ↑ ↓ permettent de choisir la durée d'inutilisation de la presse avant qu'elle ne s'éteigne automatiquement.



06. Une fois tous les paramètres sélectionnés, appuyez sur "set" pour les valider et commencer à utiliser la presse.



BRILDOR
tout pour la personnalisation