INSTALACIÓN Y USO PERFIL DE COLOR

EPSON WF-7310DWT







Descarga e instala el perfil.

ral rápido Copiar Pegar Pertananeles Portananeles Por	ar todo ionar nada :lección
Portapapeles Organizar Nuevo Abrir Seleccio	
	onar
→ × ↑ 📙 > PERFIL WF 7310	
Acceso rápido	
Escritorio	
RSS Semana 🖈	
Vídeos en curso	
Efraín 🖈	
Corte laser produccion 🖈	
🗸 Descargas 🖈	
Document WF7310_SUBLIMACION.icc	
Instalar el perfil	
02 28-4 m	
cosas escri Analizar con ESET Endpoint Security	
portaboca	
Vexels Compartir	
Abrir con	
MYT Efrain Conceder acceso a >	
Añadir al archivo	
Creative Clov 🚞 Añadir a "WF7310_SUBLIMACION.rar"	
OneDrive - r 🚆 Aňadir y enviar por email	
Añadir a "WF7310_SUBLIMACION.rar" y enviar por email	
Descaraça Acronis True Image	
Restaurar versiones anteriores	
Enviar a	



En Photoshop abre el panel **ajustes**.

Archivo Edición Imagen Capa Texto Selección Filtro 3D Vista Plugins	Ventana Ayuda		
🛖 🕂 🗸 🗷 Selec. autom.: Capa 🗸 🗆 Mostrar contr. transf. ا 🛓 🛔	Organizar Espacio de trabaio	• •	
Onsight Evaluation v9_11x14.psd al 33,3% (Niveles 1, Máscara de capa/8) *	Encontrar extensiones en Exchange (here	dadas)	
♣ 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,	Extensiones (heredadas)	•uuuus)	7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 1
	3D		
	Acciones	Alt+F9	
다. 🖾 📑	✓ Ajustes		
🔊 🗇 🗄	Ajustes del pincel	F5	
2 -	Bibliotecas		
	Canales		
💋 🕭 1	✓ Capas	F7	
n 🔥 🔺 🗄	Carácter		
	✓ Color	F6	
	Composiciones de capas		
	Degradados		om
	Estilos		
	Estilos do caráctor		



Crea una capa de **ajuste de niveles**

	Propiedades	Ajustes	Bibliotecas	≡
	Niveles			
	-Ò- 1	≝₽	\blacksquare	
		Crear una	nueva capa de	ajuste de niveles







En el cuadro de impresión elige: Photoshop gestiona los colores y el perfil que habías instalado anteriormente: EPSON _WF7310_SUBLIMACIÓN





En los ajustes de impresión elige en tipo de **papel Epson Premium Semi**gloss y la calidad que prefieras.

Principal Más Opciones Utilidades		
Predefinidos impresión	Fuente Papel	Auto Selección 🗸
Añadir/Quitar predefinidos	Tamaño de	A4 210 x 297 mm 🗸 🗸
🗐 Documento - Rápido	Documento	Sin márgenes Ajustes
Documento - Calidad estándar Documento - Alta calidad	Orientación	○ Vertical ● Horizontal
Cocumento - 2 caras Documento - 2 por cara	Tipo de Papel	Epson Premium Semigloss
Documento - 2 caras con 2 por cara	Calidad	Alta
Documento - Rapido escala de grises	Color	Estándar Alta
Documento - A3	Impresión a 2 caras	Desactivada
		Ajustes Densidad impresión



En la pestaña **Más opciones** ve a Corrección de color, **Personalizar**, **Más opciones**... y deja marcado **Sin Ajuste de Color**. Recuerda marcar también **el modo espejo**.

Red)		×	Corrección del color	
Principal Más Opciones Utilidades Predefinidos impresión Añadir/Quitar predefinidos Documento - Rápido Documento - Calidad estándar	Tamaño de Documento A4 210 x 297 Salida de Papel Igual que tama Reducir/Ampliar Documento	mm v	Color Ajuste Color PhotoEnhance ICM Sin Ajuste de Color	
 Documento - Alta calidad Documento - 2 caras Documento - 2 por cara Documento - 2 caras con 2 por cara Documento - Rápido escala de grises Documento - Escala de grises Documento - A3 	Centro Corrección del color Automático Perso	onaliz Más opciones Opciones de imágenes		
	Características de la marca de f Trabajo Confidencial Ajustes adicionales Rotar 180° Impresión bidireccional Espejo	Ajustes		
Mostrar Ajustes Restaurar valores predeterminados				
	Aceptar	Cancelar Ayuda	Aceptar Ca	ancelar Ayuda