

XH-B5

Plancha transfer neumática



INSTRUCCIONES DE USO DEL CONTROLADOR

01. Vista del panel de control IT940N.



02. P-1: Seleccionar temperatura.

Pulsar "set" y las teclas ↓↑ para elegir la temperatura deseada.



03. P-2: Seleccionar tiempo de planchado.

Una vez elegida la temperatura, pulsar en "set" y seleccionar el tiempo de planchado con las teclas ↓↑. Al seleccionar el tiempo deseado, pulsar "set".



04. P-3: Seleccionar tipo de grados.

Pulsando ↓↑ puede elegir entre grados Celsius o Fahrenheit.



05. P-4: Modo auto-apagado

Con las teclas ↓↑ puede elegir el tiempo para que debe estar la plancha sin usar para que se apague automáticamente.



06. Una vez seleccionados todos los parámetros, pulse "set" para validar los datos y comenzar a utilizar la plancha.

