

XH-B2N


Plancha transfer automática

de 40x50 cm




INSTRUCCIONES DE USO DEL CONTROLADOR IT9300

01. Vista del panel de control IT9300





02. P-1: Ajuste de temperatura

Mediante las flechas ∇/Δ regula la temperatura hasta el parámetro deseado. Pulsa  para confirmar.




03. P-2: Ajuste de tiempo

Mediante las flechas ∇/Δ regula el tiempo hasta el parámetro deseado. Pulsa  para confirmar.




04. P-3: Seleccionar unidad de temperatura

Mediante las flechas ∇/Δ elige la unidad de temperatura, en grados Celsius [°C] o Fahrenheit [°F]. Pulsa  para confirmar.




05. P-4: Ajuste de presión

Mediante las flechas ∇/Δ regula la presión hasta el parámetro deseado. Pulsa  para confirmar.



06. P-5: Configuración del modo reposo

Mediante las flechas ∇/Δ elige el tiempo de activación del modo reposo. Pulsa  para confirmar.

